

1) Receta NEXT (A) nasta que el mesón del LED rojo (indicación de corriente continua) se enciende y la pantalla muestra el número 0;

2) Para volver a la configuración inicial (codigo 0) repetir la operación anterior;

3) Para volver a la misma con la tecida NEXT;

4) Luego de haber configurado la pantalla de turno verificar el adelanto (receta configuración);

5) Para volver a la configuración inicial (codigo 0) repetir la operación anterior;

6) Indicada en los puntos a) y b). No hacerlo ninguna selección e control remoto se programaría automáticamente en el código 0.

DISMINUCIÓN: After la tecida C (Y) NET (A) en el mismo item de LED verde (B) se enciende y la pantalla muestra el número de la anterior;

RELLAMADA: After la tecida C (C), Al soltarla el LED verde (B) se enciende y la pantalla hace la relamada del numero;

POUNCE A CERO: After la tecida C (C) hasta que se encienda el LED rojo (B) filo. Si en dejar la tecida C (C) hasta que se encienda el LED rojo (B) filo.

f r a n g a i s

どろきうes

d) Agora seleccione o código correto no display de vez, utilizando
o botão:

e) Para voltar ao código standard (CÓDIGO 0) repita as operações
a,b. Se não for efetuada qualquer seleção com o botão NEXT
o controle remoto será automaticamente programado no CÓDIGO 0;

f) Para voltar ao código standard (CÓDIGO 0) repita as operações
a,b. Se não for efetuada qualquer seleção com o botão NEXT
o controle remoto será automaticamente programado no CÓDIGO 0;

DECREMNTAR: Pressione o botão C (+) / NEXT (A). O LED verde
VOLTAR A CHAMAR: Pressione o botão C (C) / PREVIOUS (-). O LED verde
a botão o LED verde (b) ficará acesso e o display de vez irá mostar
o número já chamado.

APAGAR: Pressione o botão C (C) até que o LED vermelho (b) pare
de piscar e cortegeue entao em NET (A) sem deixar de pressionar o
botão. O LED verde ficará acesso e o display de vez volta a 0.

(C) LED de comutação: O controlo remoto funciona por frequência de rádio e pode controlar até 433,92 MHz (padrão europeu). Uma das maiores vantagens é o código do display. Esta função é útil quando existe mais de um sistema de vez no mesmo estabelecimento (exemplo: um supermercado). Para evitar interferências, tanto o display como o controlo devem estar condicionados. Elemento 16 codigos disponíveis.

(B) LED para indicar status: O controlo remoto funciona por frequência de rádio e pode controlar até 433,92 MHz (padrão europeu). Uma das maiores vantagens é o código do display. Esta função é útil quando existe mais de um sistema de vez no mesmo estabelecimento (exemplo: um supermercado). Para evitar interferências, tanto o display como o controlo devem estar condicionados. Elemento 16 codigos disponíveis.

(C) Botão funções e configuração: O controlo remoto funciona por frequência de rádio e pode controlar até 433,92 MHz (padrão europeu). Uma das maiores vantagens é o código do display. Esta função é útil quando existe mais de um sistema de vez no mesmo estabelecimento (exemplo: um supermercado). Para evitar interferências, tanto o display como o controlo devem estar condicionados. Elemento 16 codigos disponíveis.

(B) LED vermelho (B) fixo: Agora o controlo remoto deve ser colocado como se segue:

(a) Posição o botão C (C) à direita do LED vermelho (B) fixo.

(b) Solte o botão C e LED verde piscará a cada segundos;

(c) O numero de vezes que o LED verde piscar indica o código a ser selecionado;

(d) Coloque o botão C uma vez - Código 1, pisca duas vezes - Código 2

(e) assim sucessivamente até ao código 15. Por forma a seleccionar



TX

User manual - Release 1.2

od. 70051

